

Slutblecksmatris Assa

Nedanstående matris ska ses som en vägledning vid val av slutbleckstyp.

Hänsyn till karmkonstruktion, karmtyp och karmmått måste tas för säker funktion mellan låshus och slutbleck. För högre brythållfasthet rekommenderas alltid säkerhetsslutbleck

Låshus		Säkerhets- slutbleck *					Slutbleck, standard														
		1887 1-5	1887-9	1888	1824	1487 1-5	1264 1-2	2865	2860	2863	2862	2864	2866	2885	2888	2887	2804	2840	2876	2820	2892
Modullås	560, 562, 564, 1560	●						●	●	●	●	●									
	5584, 5585, 6580, 6585, 8561, 8562	●						●	●	●	●	●		●							
	1498, 6498							●	●	●	●	●		●							
	565, 2565	●						●	●	●	●	●									
	566								●	●	●	●		●							
	587	●																			
	2587	●	●													●					
	2000, 8765, 8768, 90002	●			●																
	9788, 90001	●		●	●																
	7787	●																			
	9787	●	●																		
	2002					●															
	Connect 220, 221, 222, 223					●	●														
	Connect 230, 231, 232					●	●														
	Connect 310					●	●														
	Connect 311						●									●					
	Connect 410, 411					●															
Smalprofilås	1362	●						●	●	●	●	●	●								
	1380, 1385, 13585, 1361							●	●	●	●	●	●	●							
	1398							●	●	●	●	●	●	●							
	13787, 90003	●	●																		
Extralås	8788, 90000	●		●	●			●	●	●	●	●	●		●						
	585, 2580	●						●	●	●	●	●	●	●							
	576, 577																	●			
Innerdörrlås	404, 404T, 446																●				
	40C, 40T																	●			
Skåplås	1592, 2592																				●
	420																			●	

* Enligt SS 3522 klass 3.

● Assa rekommenderar

● Används med förreglingsbom 1893

● Alternativt slutbleck

● Speciellt anpassat till ROT-sektorn

