


Skisser över olika alternativ för skalans nollläge

Alt. I




Skalans nollläge sammanfaller med ändbygelnns innerkant.

Alt. II



Skalans nollläge börjar vid ändbygelnns fästpunkt.

Alt. III




Skalans nollläge börjar
en bit in på bandet.

Alt. IV



Rörig ändhake. Skalans nollläge sammanfaller med ändhakens
innerkant (utvändig mätning) alt. ändhakens ytterkant (invändig mätning).

Alt. V



Fällbar ändhake. Skalans nollläge sammanfaller
med ändhakens innerkant.