

STÅLBORSTE RB (FÖR HY) FÖR RENGÖRING AV BORRHÅL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Stålborsteserien RB är till för rengöring av borrhål innan injektering av ankarmassa. Borstarna används med ett trähandtag med M8-koppling som säljs separat. De är även förlängningsbara för att kunna rengöra djupa hål.

BESKRIVNING

Eftersom ankarmassans funktion bygger på vidhäftning mot det omgivande materialet så är det mycket viktigt att alltid följa ankarmassans montageanvisning noggrant vad gäller borstning och renblåsning av borrhålet för att få bort allt löst betongdamm och borkax, som annars riskerar försämra infästningens bärförmåga och säkerhet.

För att göra ett godkänt montage enligt CE-märkningen för ankarmassorna ESSVE HY och ESSVE EX förutsätts att RB-borstar används för att erhålla de lastvärden och säkerhetsfaktorer som ges i respektive ETA-dokument.

Siffran efter beteckningen RB indikerar vilken dimension borrhålet som ska rengöras har. Alltså ska stålbörste RB14 användas för Ø14 mm borrhål.



Artiklar

Art nr	Förpackning	Innehåll
302742	Påse	1 ST
302744	Påse	1 ST
302746	Påse	1 ST
302748	Påse	1 ST
302750	Påse	1 ST
302752	Påse	1 ST
302754	Påse	1 ST
302756	Påse	1 ST
302758	Påse	1 ST
302760	Påse	1 ST
302762	Påse	1 ST
302764	Påse	1 ST
302766	Påse	1 ST
302768	Påse	1 ST
302770	Påse	1 ST